


Reservdelar Onderdelen

Spare Parts Recambios

Ersatzteile Varasoa

Pieces detachees Reservedeler

DC 1800



Art nr	Benämning
40516	Distans
40645	Borstmekanism
410701	Sladdställ
42027	Mikrofilter
42029	Finfilter, cellulosa
42249	o-ring
42273	Packning
42276	Cyklon
42278-40	Behållare
42278-70	Behållare, inkl hjulställ och spännlås
42283	Utluftskanal med absor-bent
42284	Ljudabsorbent
42288	Handtag och lock
42307	Hjul
42308	Länkhjul
42309	Motor 1400 W, 230 V
42309-01	Motor, eco, 1285 W 230 V
42315	Starlock
42359	Motoröverdel Auto
42365	Spännlås
42369	Korg för plastsäck

Art nr	Benämning
42390	Packning för motor 42309
42549	Hjulfäste, bak
42550	Hjulram
42636	Motoröverdel, 230 V 50 Hz
42656	Motoröverdel DK
42664	Kretskort 230 V
426700	Handtag
42716	Hjulställ komplett
485100	Lock
485101	Lock med hål
4854	Platta
4856	Ljudabsorbent för 485702
485702	Motormantel

Art nr	Benämning
485703	Motormantel, auto
4863	Packning
4871	Motor 1200 W, 115 V
4874	Strömbrytare
4877	Böjskydd
487810	Sladdställ, standard
4896	Strömbrytare autostart
4899	Skyddsskåpa strömbrytare
489405	Kretskort 115 V
94114-D	Bruksanvisning i original DC 1800

Svenska

**Reservdelar
Onderdelen****Spare Parts
Recambios****Ersatzteile
Varasoa****Pieces detachees
Reservedeler****DC 1800****English**

Part No	Description	Part No	Description	Part No	Description
40516	Spacer	42309	Motor 1400 W, 230 V	485101	Cover with hole
40645	Brush mechanism	42309-01	Motor, eco, 1285 W 230 V	4854	Plate
410701	Cable	42315	Axle cap	4856	Sound absorbent for 485702
42027	HEPA filter	42359	Fan housing Auto	485702	Motor housing
42029	Fine filter, cellulose	42365	Fastener	485703	Motor housing, auto
42273	Gasket	42369	Basket for plastic bag	4863	Gasket
42276	Cyklone	42390	Gasket motor 42309	4871	Motor 1200 W, 115 V
42278-40	Container	42549	Wheel attachment, behind	4874	Switch
42278-70	Container, incl cart container and fastener	42550	Cart container	4877	Bend protector
42283	Outlet housing with absorbent	42636	Fan housing, 230 V 50 Hz	487810	Cable, standard
42284	Sound absorbent	42656	Fan housing DK	4896	Switch autostart
42288	Handle and cover	42664	Circuit card 230 V	4899	Protection cap
42307	Wheel	426700	Handle	489405	Circuit card 115 V
42308	Caster	42716	Cart container complete	94114-D	Original instructions DC 1800
		485100	Solid cover		

Deutsch

Art Nr	Bezeichnung	Art Nr	Bezeichnung	Art Nr	Bezeichnung
40516	Distanz	42309	Motor 1400 W, 230 V	485101	Deckel mit Loch
40645	Kohlebürsten	42309-01	Motor, eco, 1285 W 230 V	4854	Platte
410701	Kabel	42315	Achsehaft	4856	Schallisolierung für 485702
42027	Mikrofilter	42359	Motoroberteil Auto	485702	Motormantel
42029	Feinfilter, Zellulose	42365	Haken für Behälter	485703	Motormantel, auto
42273	Dichtung	42369	Stützkorb für Plastiksack	4863	Dichtung
42276	Einlassmodul	42390	Dichtung Motor 42309	4871	Motor 1200 W, 115 V
42278-40	Behälter	42549	Radbefestigung, hinten	4874	Stromschalter
42278-70	Behälter, inkl Radgestell und Haken für Behälter	42550	Radgestell	4877	Knickschutz
42283	Auslasskanal mit Isolierung	42636	Motoroberteil, 230 V 50 Hz	487810	Kabel, standard
42284	Schallisolierung	42656	Motoroberteil DK	4896	Stromschalter Autostart
42288	Handgriff und Deckel	42664	Kreiskarte 230 V	4899	Schutzhaube für Schalter
42307	Rad	426700	Handgriff	489405	Kreiskarte 115 V
42308	Lenkrolle	42716	Radgestell komplett	94114-D	Originalbetriebsanleitung DC 1800
		485100	Deckel		

Français

Art N°	Description	Art N°	Description	Art N°	Description
40516	Rondelle d'écartement	42308	Roue avant	485100	Couvercle
40645	Brush mechanism	42309	Moteur 1400 W, 230 V	485101	Couvercle intérieur
410701	Cordon électrique	42309-01	Moteur, eco, 1285 W 230 V	4854	Plaque
42027	Microfiltre HEPA	42315	Chapeau de l'essieu	4856	Mousse insonorisante moteur 485702
42029	Filtre fin, cellulose	42359	Partie sup. de moteur Auto	485702	Cage de moteur
42249	o-ring	42365	Verrou de tension	485703	Cage de moteur, auto
42273	Jonction	42369	Panier pour sac plastique	4863	Jonction
42276	Cyklone	42390	Jonction motor 42309	4871	Moteur 1200 W, 115 V
42278-40	Container	42549	Wheel attachment, behind	4874	Interrupteur M/A
42278-70	Container, avec roue placer et verrou de tension	42550	Roue placer	4877	Passe-câble
42283	Conduite de sortie avec insonorisante	42636	Partie sup. de moteur, 230 V 50 Hz	487810	Cordon électrique EU
42284	Mousse insonorisante	42656	Partie sup. de moteur DK	4896	Interrupteur M/A autostart
42288	Poignée et couvercle	42664	Carte à circuit 230 V	4899	Capot de protection
42307	Roue	426700	Poignée	489405	Carte à circuit 115 V
		42716	Roue placer complete	94114-D	Notice originale DC 1800

**Reservdelar
Onderdelen****Spare Parts
Recambios****Ersatzteile
Varasoat****Pieces detachees
Reservedeler****DC 1800****Netherlands**

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
40516	Ring	42309-01	Motor, eco, 1285 W 230 V	485101	Deksel met gat
40645	Koolborstels	42315	Kap wielas	4854	Plaat
410701	Kabel	42359	Motorkop compleet Auto	4856	Isolatie voor 485702
42027	HEPA filter	42365	Klem	485702	Motorbehuizing
42029	Fijn filter cellulose	42369	Houder voor plastic zak	485703	Motorbehuizing, auto
42249	o-ring	42390	Pakking motor 42309	4863	Pakking
42273	Pakking	42549	Wielbeugel achter	4871	Motor 1200 W, 115 V
42276	Cycloon	42550	Wiel frame	4874	Schakelaar
42278-40	Container	42636	Motorkop compleet , 230 V 50 Hz	4877	Ombuigbeveiliging
42278-70	Container compleet			487810	Kabel, standaard
42283	Luchtuitlaat met isolatie	42656	Motorkop compleet DK	4896	Schakelaar autostart
42284	Isolatie	42664	Printplaat 230 V	4899	Beschermingskap
42288	Handvat	426700	Handvat	489405	Printplaat 115 V
42307	Wielen	42716	Wiel frame compleet	94114-D	Oorspronkelijke gebruiksaanwij- zing DC 1800
42308	Zwenkwielen	485100	Deksel		
42309	Motor 1400 W, 230 V				

Español

Ref	Descripción	Ref	Descripción	Ref	Descripción
40516	Espaciador	42309	Motor 1400 W, 230 V	485100	Tapa ciega
40645	Cepillo mecanismo	42309-01	Motor, eco, 1285 W 230 V	485101	Tapa con agujero
410701	Cable	42315	Axle cap	4854	Placa
42027	Filtro HEPA	42359	Carcasa aspirador Auto	4856	Absorbente de sonido para 485702
42029	Filtro fino, celulosa	42365	Abrazadera rápida	485702	Carcasa motor
42249	o-ring	42369	Cesto para bolsa de plástico	485703	Caracasa motor, auto
42273	Junta	42390	Junta motor 42309	4863	Junta
42276	Cyklone	42549	Fijador ruedas traseras	4871	Motor 1200 W, 115 V
42278-40	Contenedor	42550	Rueda marco	4874	Interruptor
42278-70	Contenedor, incl rueda sopo- rte y abrazadera rápida	42636	Carcasa aspirador, 230 V 50 Hz	4877	Curva protección
42283	Aire salida con absorbente	42656	Carcasa aspirador, DK	487810	Cable EU
42284	Absorbente de sonid	42664	Tarjeta de circuito 230 V	4896	Interruptor autoarranque
42288	Asa y funda	426700	Asa	4899	Protección tapa interruptor
42307	Rueda	42716	Soporte para ruedas	489405	Tarjeta de circuito 115 V
42308	Rueda			94114-D	Manual original DC 1800

Suomi

art.no	Nimike	art.no	Nimike	art.no	Nimike
40516	välitappi	42309-01	moottori, eco, 1285 W 230 V	485101	kansi reiällä
40645	hiiliharja	42315	akseli korkki	4854	Levy
410701	kaapeli	42359	moottorikansi Auto	4856	äänieriste 485702
42027	mikrosuodatin	42365	kiristyslukko	485702	moottorikansi
42029	tiiviste	42369	muovisäkin rengas	485703	moottorikansi,auto
42249	o-rengas	42390	tiiviste moottori 42309	4863	Tiiviste
42273	tiiviste	42549	Wheel attachment, behind	4871	moottori 1200 W, 115 V
42276	syklooni	42550	pyörän pidikelevy	4874	virtakatkaisin
42278-40	säiliö	42636	moottorikansi, 230 V 50 Hz	4877	taivutussuoja
42278-70	säiliö sis.pidikelevyn	42656	moottorikansi DK	487810	kaapeli, standard
42283	ulospuhalluskansi	42664	piirikortti 230 V	4896	kaapeli autostart
42284	äänieriste	426700	kahva	4899	suojakansi strömbrytare
42288	kahva	42716	pyörän pidikelevy com- plete	489405	piirikortti 115 V
42307	takapyörät	485100	kansi	94114-D	Alkuperäiset Ohjeet DC 1800
42308	takapyörät				
42309	moottori1400 W, 230 V				